

Montage Instructie Kitagawa B206

Visueel de situatie bekijken op de klauwplaat zelf.

Op grondklauw nr. 1 staat een streepje (moeilijk te zien).

Op de klauwplaat bij nr. 1 staan 4 kleine streepjes.

Het streepje van de grondklauw moet bij open klauwplaat naar buitenste streepje komen en bij dicht naar het binnenste streepje.

De twee streepjes tussenin is het bereik van de ideale spanpositie.

Als de klauwplaat dus open staat en het grondklauw streepje komt niet bij de buitenste streepje op de klauwplaat, dan kan je met de zwarte klauwplaat sleutel tegen de klok in (ccw, linksom) het streepje wel naar de buitenste positie brengen.

Demontage Klauwplaat::

- 1- Klauwen demonteren van klauwplaat.
- 2- Zwarte coverplate demonteren.
- 3- Klauwplaat klemmen.
- 4- Bevestigingsbouten van klauwplaat losdraaien en verwijderen.
- 5- Klauwplaat ontklemmen (klauwplaat komt nu misschien naar voren).
- 6- Klauwplaat d.m.v. hijszoog aankoppelen aan een eventuele takel/hijskraan.
- 7- Met de bijgeleverde bussleutel, bus met twee nokjes en een dwars-stang, de moer losdraaien van de trekpijp.

Klauwplaat schoonmaken.

Montage Klauwplaat:

- 1- Klauwplaat d.m.v. hijszoog aan takel/hijskraan koppelen.
- 2- Trekpijp naar voren (ontklemmen).
- 3- D.m.v. de bussleutel de klauwplaat moer CW op de trekpijp draaien. Let op: draaien tot bijna eind draad, (als men tot het einde draait zit de moer misschien gelijk vast en dan moeilijk weer terug CCW te draaien).
- 4- Bussleutel nu wegnemen uit de klauwplaat.

- 5- Klauwplaat op de spilneus drukken, let op: met de anti rotatie nok voor het juiste gat.
 - 6- Klauwplaat nu klemmen, klauwplaat wordt nu op de spilneus getrokken.
 - 7- Bevestigingsbouten van de klauwplaat plaatsen en vastdraaien.
 - 8- Bussleutel weer in de klauwplaat plaatsen.
 - 9- Klauwplaat ontklemmen.
 - 10- Nu bussleutel CCW terug draaien tot dat deze niet meer verder kan.
Opmerking 1: Nu is de maximale opening van bereik klauwplaat vanzelf bereikt.
Opmerking 2: Als de Bussleutel niet CCW verdraaid kan worden, dan zit de moer niet ver genoeg op de trekpijp.
Opmerking 3: Tijdens het heen en weer openen en sluiten van de klauwplaat, d.m.v. voetpedaal, kan men altijd aan de bussleutel draaien, CW en CCW, dan staat er namelijk geen spanning meer op de moer.
 - 11- Bussleutel wegnemen uit de klauwplaat.
 - 12- Zwarte coverplate weer monteren in de klauwplaat.
-